





Uputstvo za početno podešavanje televizora VIVAX TV 50UHD122T2S2SM 4K

1. Nakon uključivanja Vašeg novog televizora prikazaće se sledeći ekran (slika 1). Navigacionim tasterima na daljinskom upravljaču odaberite jezik televizora, tasterom "OK" označićemo Srpski jezik i izbor potvrđujemo pritiskom na navigacijsku strelicu desno.




Slika 1

2. Nakon odabira jezika sledi odabir vremenske zone (slika 2). Kao i u prethodnom koraku, navigacionim tasterima biramo željenu vremensku zonu i potvrdu vršimo navigacionom strelicom desno.




Slika 2

3. Nakon toga, u zavisnosti od Vašeg okruženja, biramo režim upotrebe televizora (slika 3).




Slika 3

4. U sledećem koraku izabraćemo opciju „Početak TV“ kako bi nam televizor ponudio opcije za skeniranje TV kanala (slika 4). Potvrdu vršimo navigacionom strelicom desno.




Slika 4

5. Nakon toga, dobijamo podešavanja digitalne antene (slika 6) gde uključujemo LCN. Takođe je neophodno da kao zemlju izaberemo Nemačka.




Slika 6

6. Na daljinskom upravljaču biramo taster input i kao izvor slike biramo DVB-C (slika 7).



Slika 7

7. Biramo "Brzo skeniranje" kao vrstu skeniranja, navigacionim tasterima dolazimo do polja frekvencija gde klikom na dugme "OK" otvaramo listu u koju upisujemo 546.000. ID mreže ostaje auto i klikom na dugme Start pokrećemo skeniranje kanala (slika 8)



Slika 8